

# 浄水器専用水栓 121 型セラミックバルブの交換方法

1

## ハンドルのカバーを外します

ドライバーや目打ちなど先の尖ったものをカバーの凹み部分に引っ掛けます。



2

## ねじを外します

カバーを外すとネジが表れるので、ドライバーで外します。



3

## ハンドルを外します

まっすぐ引っ張っていただくと外れます。



4

## 六角のナットを外します

ハンドルを外すと六角のナットが表れるのでレンチを使用して反時計回りに回し外します。



5

## セラミックバルブを外します

セラミックバルブをまっすぐ引っ張って外します。



6

## セラミックバルブを取付け、元に戻す

本体の溝に合わせ、新しいセラミックバルブを取付けます。他の部品を元の様に付け直し、完了です！

