

セラミックカートリッジ (JF-VJ) の交換方法

※作業前に止水栓を閉め、水が出ないことを確認してください。

1

ハンドルのカバーを外します

つまようじやドライバーなど先の尖ったものをカバーに引っ掛けて外します。



2

ねじを外します

カバーを外すとねじが表れるので、ドライバーで外します。



3

ハンドルを外します

まっすぐ引っ張っていただくと外れます。



4

セラミックカートリッジを緩める

カートリッジを反時計回りに回して緩めます。手で外せない場合はレンチ等を使用します。



5

セラミックカートリッジを外します

セラミックカートリッジをまっすぐ引っ張って外します。



6

新しいカートリッジを取付けます

本体の溝に合わせ、新しいセラミックカートリッジを差し込みます。手で時計回りに回して締め付けます。※工具は使わないでください。



他の部品を元の様に付け直し、止水栓を開いたら完了です！